

CLOCK NEST

СТАНЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧАСАМИ

UNISCEND®

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C и подсоедините устройство к розетке. Все перечисленные ниже функции не будут доступны без подключения к источнику питания.

1. Зона беспроводной зарядки для смартфона

2. Зона беспроводной зарядки для наушников

3. Зона беспроводной зарядки для часов Apple Watch

4. Дисплей

5. Кнопка управления яркостью дисплея

6. Кнопка «←»

7. Кнопка «→»


8. Кнопка «M» (переключение режимов)

9. Кнопка управления будильником

10. Разъем USB Type-C

11. Иконка будильника

12. Иконка зарядки



БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНА


- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Поместите смартфон в зону зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите на дисплее иконку зарядки (12).

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

- Убедитесь, что чехол ваших наушников поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Поместите чехол наушников в зону зарядки (2).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите на дисплее иконку зарядки (12).

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА APPLE WATCH

- Убедитесь, что ваши часы поддерживают беспроводную зарядку формата Qi.
- Поместите часы в зону зарядки (3).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если зарядка началась, вы увидите на дисплее иконку (12).



⚠️ Обратите внимание, что совместимость зарядки с любыми часами, исключая Apple Watch, не гарантирована.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ДИСПЛЕЯ

- Дисплей устройства имеет четыре уровня яркости: максимальный, средний, минимальный и темный.
- Нажмите кнопку управления яркостью дисплея (5) для изменения уровня яркости от максимального до темного.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

- С помощью кнопок «←» (6) и «→» (7) можно переключаться между 12- и 24-часовыми форматами времени.
- Нажмите кнопку «M» (8) и задержите нажатие на три секунды. После этого вы можете установить время (часы и минуты). Изменить значения можно с помощью кнопок «→» или «←». Затем нажмите кнопку «M» еще один раз для выбора значения и завершения установки.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку управления будильником (9) и задержите нажатие на три секунды. После этого вы можете установить значение часов и минут, когда будильник сработает. Изменяйте значения при помощи кнопок «→» или «←». Затем нажмите кнопку управления будильником еще один раз для выбора значения и завершения установки.
- Если будильник включен, на дисплее отображается соответствующая иконка (11).
- Когда будильник звонит, нажмите любую кнопку на задней части устройства для того, чтобы его отключить.
- Нажмите кнопку управления яркостью дисплея (5), чтобы переставить будильник на восемь минут позже. Через восемь минут будильник зазвонит снова. В отложенном режиме иконка будильника (11) на дисплее будет мигать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зоны беспроводной зарядки для смартфона, наушников и часов
Цифровой дисплей
Часы и будильник
Вход: 9 В/3 А, 12 В/2 А
Выход беспроводной зарядки:

- смартфон 15 Вт
- наушники 5 Вт
- часы 3 Вт

Размер: 183x95x13 мм
Вес: 192 г
Комплектация: станция беспроводной зарядки с электронными часами, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации